

## Touches et fonctionnalités



Élément	Description
1 Boutons programmables	<p>En fonction de la configuration du téléphone, les boutons programmables permettent l'accès aux éléments ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lignes intercom et lignes téléphoniques (boutons de ligne)</li> <li>Numéros simplifiés (boutons de numérotation simplifiée, y compris avec la fonction FLO)</li> <li>Services en ligne (par exemple, bouton du carnet d'adresses personnel)</li> <li>Fonctions d'appel (par exemple, un bouton de confidentialité, de mise en attente ou de transfert)</li> </ul> <p>Les boutons s'allument pour indiquer les états :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vert, fixe : appel actif ou appel intercom bidirectionnel</li> <li>Vert, clignotant : appel en attente</li> <li>Orange, fixe : fonction Confidentialité activée, appel intercom unidirectionnel, fonction NPD activée ou connexion à un groupe de recherche</li> <li>Orange clignotant : appel entrant ou renvoyé</li> <li>Rouge fixe : ligne distante en cours d'utilisation (ligne partagée, état FLO ou appel mobile en cours)</li> </ul>
2 Écran du téléphone	Affiche les fonctions d'appel.
3 Bouton du support	Permet de régler l'angle du socle du téléphone.
4 Bouton Messages	Compose automatiquement le numéro de votre service de messagerie vocale (variable en fonction des services).
5 Bouton Répertoires	Ouvre ou ferme le menu Répertoires, et permet d'accéder aux journaux des appels et aux répertoires.
6 Bouton Aide	Active le menu Aide.
7 Bouton Paramètres	Ouvre et ferme le menu Paramètres. Utilisez-le pour modifier les paramètres de l'écran du téléphone et des sonneries.
8 Bouton Services	Ouvre et ferme le menu services. Permet d'accéder à l'annuaire téléphonique.
9 Bouton Volume	Contrôle le volume du combiné, du casque et du haut-parleur (en mode décroché), ainsi que le volume de la sonnerie (en mode raccroché).
10 Bouton haut-parleur	Active ou désactive le mode haut-parleur. Lorsque le mode haut-parleur est activé, le bouton est allumé.
11 Bouton Coupure du micro	Active ou désactive le microphone. Lorsque le microphone est coupé, le bouton est allumé.
12 Bouton Casque	Active ou désactive le mode casque. Lorsque le mode casque est activé, le bouton est allumé.
13 Bouton de navigation	Permet de faire défiler les menus et de mettre des options en surbrillance. Lorsque le téléphone est raccroché, ce bouton permet d'afficher les numéros de téléphone du journal des appels composés.
14 Clavier	Permet de composer des numéros de téléphone, de saisir des lettres et de sélectionner des options de menu.
15 Touches	Activent chacune une option de touche (affichée sur l'écran du téléphone).
16 Bande lumineuse du combiné	Signale un appel entrant ou un nouveau message vocal.

## Configurer et annuler le renvoi de tous les appels à partir du téléphone

- **Étape 1** - Pour configurer le renvoi de tous les appels, appuyez sur **RenvTt** puis saisissez un numéro de téléphone cible.  
**Astuce :** Si vous appuyez sur **RenvTt** puis sur  , le renvoi se fera directement sur la messagerie.
- **Étape 2** - Pour annuler le renvoi de tous les appels, appuyez sur **RenvTt**.

## Création d'une conférence en appelant chacun des participants

- **Étape 1** - À partir d'un appel connecté, appuyez sur **Conf.** ou sur **Conférence**. Il est possible que vous deviez au préalable appuyer sur la touche **Autres** pour afficher l'option **Conf.**
- **Étape 2** - Saisissez le numéro de téléphone du participant.
- **Étape 3** - Attendez que l'appel soit établi.
- **Étape 4** - Appuyez de nouveau sur **Conf.** ou sur **Conférence** pour ajouter le participant à votre conversation.
- **Étape 5** - Répétez cette procédure pour ajouter d'autres participants.

## Utilisation de la messagerie vocale

- Lorsqu'un message vocal est disponible, un témoin lumineux rouge fixe s'affiche sur le combiné. Le symbole  s'affiche également à côté du numéro de la ligne téléphonique.  
Pour accéder à la messagerie:
  - Appuyez sur la touche  , saisissez votre code confidentiel suivi de la **touche #** puis suivez les instructions vocales.
- Pour personnaliser votre message d'accueil :
  - **Étape 1** - Une fois connecté à la messagerie, appuyez sur la touche **4** afin d'obtenir les options de configuration.
  - **Étape 2** - Appuyer sur la touche **1** puis laissez-vous guider par le serveur vocal afin de personnaliser vos messages d'accueils



- Il est possible de créer plusieurs messages d'accueils distincts.
  - Pour une absence temporaire (ex. réunion)
  - Pour une absence de longue durée (ex. congés)